

MR REPAIR

KIT RISPRISTINO FANALE ANTERIORE

HEADLIGHT RESTORATION KIT



FAI DA TE
D.I.Y.



IN SOLI 30'
IN 30 MINS



EFFICACE
HEAVY DUTY

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO
READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT

ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE/KIT CONTAINS:



COME SI USA:

* Lavoro di preparazione – Pulire e circondare l'obiettivo con del nastro adesivo.

PASSAGGIO 1: Inumidire e fissare il disco di levigatura al supporto posteriore. Utilizzare i dischi abrasivi P800-P1200-P2000 per lucidare il fanale.

PASSAGGIO 2: Attaccare il disco in lana al supporto posteriore e applicare la pasta lucidante. Lucidare il fanale finché non brillerà.

NOTA: Si suggerisce di utilizzare un tampone o un lucidatore elettrico. Per il funzionamento manuale, lucidare in senso orario per 200 volte

PASSAGGIO 3: Pulire e asciugare il fanale prima di procedere alla fase di protezione. Applicare uniformemente un liquido protettivo UV con una spugna (IMPORTANTE: durante questo passaggio evitare di esporre il fanale alla luce solare) e lasciare riposare per 15 minuti. Quindi, asciugare il fanale sotto il sole diretto per 1~2 ore.

HOW TO USE:

* Preparation work– Clean and surround the lens with masking tape.

STEP 1: Wet and attach the sanding disc to the backer pad. Use the sanding discs P800-P1200-P2000 to rub the lens.

STEP 2: Attach the wool polish disc to the backer pad and apply the polish paste. Polish the lens till it shines.

NOTE: Suggest to use an electric buffer or polisher. For manual operation, polish clockwise over 200 times

STEP 3: Clean and dry the lens before protection step. Evenly apply UV protective liquid with sponge (IMPORTANT: avoid sunlight in this step) and leave for 15 min to sink. Then, dry the lens under direct sunshine for 1~2 hours.

