

MR REPAIR

KIT RIPARAZIONE PARTI IN PELLE E VINILE

LEATHER & VINYL REPAIR KIT



FAI DA TE
D.I.Y



IN SOLI 30'
IN 30 MINS



PER QUALSIASI COLORE
FOR ANY COLORS

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO
READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT

ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE/KIT CONTAINS:



HANDY TIPS:

1. It is recommended to practice first on an area that is usually unseen or hidden from view (the back of your couch for example) or with the provided leather piece.
2. When mixing your desired color, check the color match by rubbing a small amount of the paint onto the undamaged vinyl. Remove the paint with a rag.
3. During step 2 and 4, you can use a hairdryer to speed up the drying process.
4. Keep the paint jar cap closed to prevent the paint from drying up. Also, make sure the sealer adhesive is not left open for an extensive amount of time.
5. For repairs smaller than 1/4 of an inch (6.35mm), the backing fabric is not required in the repair. (You can skip step 2)
6. If too much adhesive is applied, use a wet sponge to remove excess adhesive before it dries. If the adhesive dries, use rubbing alcohol or nail polish remover to remove the dried adhesive.

COME SI USA:

1. Pulire l'area danneggiata e mantenerla asciutta. Tagliare con attenzione i fili in eccesso o il materiale danneggiato.
2. Tagliare il tessuto di supporto nella dimensione necessaria e inserirlo sotto l'area danneggiata.
3. Scegliere una carta a grana adatta e segnare il contorno dell'area danneggiata al centro della carta.
4. Usare la colla per riempire il danno fino ad arrivare a livello della superficie. Lasciare asciugare per 2-3 ore a temperatura ambiente (oppure usare l'asciugacapelli per accelerare il processo di asciugatura).
5. Abbinare il colore in base alle istruzioni della cartella colori.
6. Applicare il composto per la riparazione del colore sull'area danneggiata.
7. Quindi appoggiarci sopra la carta a grana facendo in modo che il contorno si sovrapponga all'area danneggiata.
8. Riscaldare lo strumento di trasferimento del calore posizionando la punta in metallo direttamente sul ferro per 2-3 minuti. Quindi, posizionare immediatamente la punta sulla carta a grana e ruotare sul contorno segnato per 1 minuto. Se necessario, riscaldare e ripetere il processo fino a quando la vernice sarà asciutta. Staccare lentamente la carta a grana una volta raffreddata.
NOTA: Evitando il punto 8, lasciare la carta a grana ad asciugare per 24 ore (oppure usare l'asciugacapelli per accelerare il processo di asciugatura)

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI COLORI				
COLORE COLOR	INIZIARE CON START WITH	AGGIUNGERE ADD	AGGIUNGERE UNA PICCOLA DOSE ADD SMALL AMOUNT	AGGIUNGERE UNA PICCOLISSIMA DOSE ADD VERY SMALL AMOUNT
	White	-	-	-
	White	-	Brown	Yellow
	White	Brown	Yellow	Black
	Yellow	-	-	Red
	Red	White	Blue	Black
	White	-	Red	Black
	Red	-	-	-
	Red	-	-	Blue
	Red	-	Blue	-
	Blue	-	-	White, Blue
	Blue	-	-	White, Blue
	Blue	Green	-	White
	Black	-	-	-
	Black	-	-	White
	Black	-	White	-
	Black	White	-	-
	White	-	Black	Blue
	Brown	-	Yellow	White
	Brown	-	-	White
	Brown	-	-	Yellow
	Brown	Yellow	Black, Green	-
	Brown	-	Black	White
	Green	-	-	Yellow

HOW TO USE:

1. Clean the damaged area and keep it dry. Trim off excessive threads or damaged material carefully.
2. Cut backing fabric to required size and insert under the damaged area.
3. Choose suitable grain paper and mark outline of the damaged area in the center.
4. Use repair glue to fill the damage to level with the surface. Let it fully dry for 2-3 hours at room temperature (or use hairdryer to speed up the process).
5. Match the color according to color chart instruction.
6. Apply the color repair compound to damaged area.
7. Then put the grain paper over to make the outline overlap the damaged area.
8. Heat the heat transfer tool placing the metal tip directly on the iron for 2-3 mins. Then immediately place the tip onto grain paper and rotate over the marked outline for 1 min. If necessary, reheat and repeat the process until the repair paint is dry. Peel off the grain paper slowly once cooled.
NOTE: Without step 8, leave the grain paper to dry for 24 hours (or use hairdryer to speed up the process)

