

BALZAC

wheel paddok stand rear single arm
cavalletto alzamoto posteriore per monobraccio



Please read the instruction carefully before using. Failure to comply could cause accidents resulting in serious or fatal personal injury and/or property damage. (save this manual)

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. La mancata osservanza delle istruzioni, potrebbe provocare incidenti gravi o fatali a persone e/o danneggiare cose. (salvare questo manuale)

instruction manual / manuale d'istruzione

important

Do not attempt to install, operate, maintain or inspect this equipment until you have read through this Instruction Manual.

caution

- DO NOT overload beyond rated capacity. Maximum capacity: 440LB
- Please check motorcycle owner's manual for correct weight
- Inspect this product before each use. DO NOT use if it is damaged or defective
- Always use this product on the stable, hard, level, dry and not slippery surface
- Ensure the motorcycle is stable before working on it
- DO NOT sit on the motorbike when using this stand
- DO NOT make modifications to this stand
- This is NOT a toy. Keep children and unauthorized persons away from the working area

maintenance

- Please keep the stand clean and wipe off any oil or grease on the stand surface
- Lubricate all moving part to keep stand moving smoothly

how to use

1. Assemble stand correctly and tighten all screws
2. Install single arm adaptor and tighten bolt securely
3. Put the pin into axle on rear wheel
4. Stand bike upright and push stand down

NOTE: Single-arm adaptor NOT included

importante

Non tentare di installare, utilizzare, fare manutenzione o ispezionare questo articolo finché non si è letto il presente Manuale di istruzioni.

attenzione

- NON sovraccaricare più della capacità di carico indicata. CAPACITA' MAX. 200KG
- Si prega di verificare il peso corretto sul manuale utilizzatore della moto
- Verificare il prodotto prima di ogni uso. NON utilizzarlo se danneggiato o difettoso
- Utilizzare sempre questo prodotto su superfici stabili, dure, livellate, asciutte e non sdruciolevoli
- Assicurarsi che la moto sia stabile prima di iniziare a lavorarci su
- NON sedere sulla moto quando si utilizza questo supporto
- NON apportare modifiche a questo supporto
- NON è un giocattolo. Tenere i bambini e le persone non autorizzate lontane dall'area di lavoro


manutenzione

- Si prega di tenere pulito il supporto e di rimuovere l'olio o il grasso sulla superficie del supporto
- Lubrificare tutta la parte in movimento per mantenere il basamento in movimento senza problemi

come si usa

1. Montare correttamente il supporto e serrare tutte le viti
2. Installare l'adattatore per supporto BALZAC con monoforcina nel foro del supporto e serrare bene il bullone
3. Inserire il perno nell'asse della ruota posteriore
4. Mettere il veicolo in posizione verticale e premere il supporto verso il basso

NOTA: L'adattatore con braccetto singolo non è incluso.



NO. / n°	Description / Descrizione	Quantity / Quantità
A	handle frame / manubrio	1 pc / pezzo
B	upright frame / telaio verticale	1 pc / pezzo
C	T-shape frame / telaio a forma di T	1 pc / pezzo
D	wheel / ruota	4 pcs / pezzi
E	long bolt / bullone lungo	2 pcs / pezzi
F	washer / rondella	6 pcs / pezzi
G	large nut / dado grande	2 pcs / pezzi
H	medium bolt / bullone medio	2 pcs / pezzi
I	small nut / dado piccolo	2 pcs / pezzi
J	short bolt / bullone corto	2 pcs / pezzi
K	curved washer / rondella curva	4 pcs / pezzi
L	connector / connettore	1 pc / pezzo